

## AWUR - Anti Wind Up Ratchet



En momentförstärkare består av en eller flera planetväxlar, antalet och storleken avgör hur hög utväxlingen blir.

När man tar ett nytt tag måste alla "delar" i växeln återigen spännas innan de kan överföra rörelsen.

**AWUR** är en spärrfunktion som behåller förspänningen i växeln vilket gör att man kan arbeta med små rörelser.



**AWUR** gör dessutom att momentförstärkaren "håller sig fast". Man kan t.ex. arbeta upp och ner utan ödsla kraft på att hålla i verktyget.

När man nått önskat moment, spänner man växeln igen och för över riktningsväljaren till moturs läge. Då släpper förspänningen och förstärkaren kan tas bort från skruvförbandet.

Litet ingående moment...



Här väljer man riktning



... ger ett stort utgående moment!